

Funkcje:



1. Pokrętko głośności
2. Gniazdo mikrofonu
3. Przełącznik zasilania
4. Gniazdo ładowania micro USB i dioda LED
5. Poprzedni utwór/głośność -/ wyszukiwanie stacji FM wstecz
6. Odtwarzanie/pauza, automatyczne wyszukiwanie wszystkich stacji radio FM
7. Następny utwór/głośność +/wyszukiwanie stacji FM wprzód
8. M – wybór trybów pracy
9. Gniazdo AUX
10. Gniazdo USB A dla pendrive (odtwarzacz MP3)
11. Port karty pamięci microSD (odtwarzacz MP3)

TRYB BLUETOOTH

Upewnij się, że przełączyłeś się na tryb Bluetooth, użyj smartfona i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Wybierz „MT3174” na liście, aby sparować urządzenie. Urządzenie nie wymaga żadnego hasła. Po pomyślnym sparowaniu można odtwarzać muzykę. Możesz użyć przycisków na urządzeniu do odtwarzania / pauzy, aby wybrać poprzedni / następny utwór.

TRYB RADIO FM

Po przełączaniu w tryb radia, naciśnij przycisk Odtwórz/Pauza (6) aby automatycznie wyszukać i zapisać stacje radiowe. Po zakończeniu wyszukiwania będzie można je przełączać przyciskami: Poprzedni/ Następny utwór (5 i 7).

TYB AUX

Przełączenie w ten tryb umożliwia odtwarzanie dźwięku z zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda AUX.

ODTWARZANIE MP3

Podłączenie pendriva do portu USB A (10) lub włożenie karty microSD zawierających pliki MP3 spowoduje przełączenie głośnika w tryb odtwarzacza MP3. Kontrola odtwarzania odbywa się przyciskami Poprzedni/Następny utwór (5-7).

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Głośnik wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy. Należy go ładować nie rzadziej niż co 30 dni i nie dopuszczać do głębokiego rozładowania. Gdy urządzenie ładuje się, czerwona dioda jest WŁĄCZONA. Dioda zgaśnie gdy głośnik jest w pełni naładowany.

Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji zgodności CE jest dostępna na stronie www.media-tech.eu.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

FUNCTIONS:



1. Volume knob
2. Microphone jack
3. Power switch
4. Micro USB charging socket and LED
5. Previous track / volume - / previous FM station
6. Play / pause, automatic search for all FM radio stations
7. Next track / volume + / next FM station
8. M - selection of operating modes
9. AUX socket
10. USB socket for USB flash drive (MP3 player)
11. microSD memory slot (MP3 player)

BLUETOOTH MODE

Make sure you have switched to Bluetooth mode, use your smartphone and search for Bluetooth devices. Select „MT3174“ in the list to pair the device. The device does not require any password. After successful pairing, you can play music. You can use the buttons to play / pause / select previous or next song.

FM RADIO MODE

After switching to radio mode, press Play/Pause button (6) to automatically search for radio stations. After completing the search, you can switch channels using the Previous (5)/Next (7) buttons.

AUX TYPE

Switching to this mode allows you to play audio from an external device connected to the AUX jack.

MP3 PLAYBACK

Connecting the pen drive to the USB (10) port or inserting a microSD card containing MP3 files will switch the speaker to MP3 player mode. You can control the playback by Previous (5)/Next song (7) buttons.

BATTERY CHARGING

The speaker is equipped with a lithium-ion battery. Charge it at least once every 30 days and do not allow deep discharge. When the device is charging, the red LED is ON. The LED will turn off when the speaker is fully charged.

Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice. For technical support please visit www.media-tech.eu.

FUNKCE:



1. Ovladač hlasitosti
2. Vstup mikrofonu
3. Zapínací knoflík
4. Nabíjecí microUSB zásuvka a LED
5. Předchozí skladba / Hlasitost - / Předchozí FM stanice
6. Přehrát / Pauza, Automatické vyhledání všech FM stanic /
Disko světla ZAP/VYP (držte 3 vteřiny)
7. Další skladba / Hlasitost + / Další FM stanice
8. Výběr režimu přehrávání
9. AUX vstup
10. USB vstup pro flash disk (MP3 přehrávač)
11. Vstup pro microSD kartu (MP3 přehrávač)

Bluetooth mode

Ujistěte se, že jste přepnuli do režimu Bluetooth; vyhledejte zařízení na vašem smartphonu. Zvolte „MT3174“ v seznamu připojitelných zařízení. Zařízení nevyžaduje žádné heslo. Po úspěšném párování můžete přehrávat hudbu. Pro ovládání přehrávání (přehrát / pauza / předchozí / další) použijte příslušná tlačítka.

REŽIM FM RÁDIA

Po přepnutí do režimu rádia, stiskněte tlačítko Přehrát (6) pro automatické naladění stanic rádia. Po dokončení vyhledávání můžete přepínat kanály tlačítky Předchozí (5) / Další (7).

REŽIM AUX

Tento režim umožňuje přehrávat zvuk ze zařízení připojeného do AUX jack vstupu.

MP3 PŘEHRÁVÁNÍ

Připojení flash disku nebo microSD karty se soubory mp3 do (10), resp. (11) se reproduktor přepne do režimu MP3. Skladby můžete přepínat tlačítky Předchozí (5) / Další (7).

NABÍJENÍ BATERIE

Reproduktor je vybaven Li-Ion baterií. Nabijte ji alespoň jednou za měsíc a nedovolte její hluboké vybití. Když se zařízení nabíjí, svítí LED červeně. Po plném nabití LED zhasne.

Z důvodu neustálého vývoje specifikace a vzhledu produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pro technickou podporu navštivte www.media-tech.eu.

FUNKCIE:



1. Ovládač hlasitosti
2. Konektor mikrofónu
3. Vypínač
4. Nabíjacia zásuvka micro USB a LED
5. Predchádzajúca skladba / hlasitosť - / predchádzajúca stanica FM
6. Prehrávanie / pozastavenie, automatické vyhľadávanie všetkých rozhlasových staníc v pásme FM
7. Ďalšia stopa / hlasitosť + / ďalšia stanica FM
8. M - výber prevádzkových režimov
9. Zásuvka AUX
10. USB konektor pre USB flash disk (MP3 prehrávač)
11. Pamäťový slot microSD (MP3 prehrávač)

REŽIM BLUETOOTH

Uistite sa, že ste prepli do režimu Bluetooth; vyhľadajte zariadenie na vašom smartphone. Zvoľte „MT3174“ v zozname pripojiteľných zariadení. Zariadenie nevyžaduje žiadne heslo. Po úspešnom spárovaní môžete prehrávať hudbu. Pre ovládanie prehrávania (prehrať / pauza / predchádzajúci / ďalší) použite príslušné tlačidlá.

REŽIM FM RÁDIA

Po prepnutí do režimu rádia, stlačte tlačidlo Prehrať (6) pre automatické ladenie staníc rádia. Po dokončení vyhľadávania môžete prepínať kanály/stanice tlačidlami Predchádzajúca (5) / Ďalšia (7).

REŽIM AUX

Tento režim umožňuje prehrávať zvuk zo zariadenia pripojeného do AUX jack vstupu.

MP3 PREHRÁVANIE

Pripojenie flash disku alebo microSD karty so súbormi mp3 do (10), resp. (11) sa reproduktor prepne do režimu MP3. Skladby môžete prepínať tlačidlami Predchádzajúca (5) / Ďalší (7).

NABÍJANIE BATÉRIE

Reproduktor je vybavený Li-Ion batériou. Nabite ju aspoň raz za mesiac a nedovoľte jej hlboké vybitie. Keď sa zariadenie nabíja, svieti LED červeno. Po plnom nabití LED zhasne.

Vzhľadom k neustálemu vývoju a vylepšovaniu sa špecifikácie a vzhľad produktu môžu odlišovať bez predchádzajúceho upozornenia. Pre technickú podporu navštívte stránky www.media-tech.eu.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:



1. Κουμπί έντασης
2. Υποδοχή μικροφώνου
3. Διακόπτης ισχύος
4. Υποδοχή φόρτισης Micro USB και LED
5. Προηγούμενο κομμάτι / ένταση - / προηγούμενος σταθμός FM
6. Αναπαραγωγή / παύση, αυτόματη αναζήτηση για όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτισμού ντίσκο (κρατήστε 3 δευτερόλεπτα)
7. Επόμενο κομμάτι / ένταση + / επόμενος σταθμός FM
8. M - επιλογή τρόπων λειτουργίας
9. Υποδοχή AUX
10. Υποδοχή USB για μονάδα flash USB (MP3 player)
11. Υποδοχή μνήμης microSD (MP3 player)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταβεί σε λειτουργία Bluetooth, χρησιμοποιήστε το smart-phone σας και αναζητήστε συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε „MT3174” στη λίστα για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή. Η συσκευή δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης. Μετά την επιτυχή σύζευξη, μπορείτε να παίξετε μουσική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά για αναπαραγωγή / παύση / επιλογή προηγούμενου ή επόμενου τραγουδιού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM RADIO

Μετά τη μετάβαση σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή / Παύση (6) για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών. Αφού ολοκληρώσετε την αναζήτηση, μπορείτε να αλλάξετε κανάλια χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Προηγούμενο (5) / Επόμενο (7).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX

Η μετάβαση σε αυτήν τη λειτουργία σας επιτρέπει να αναπαράγετε ήχο από μια εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUX.

MP3 PLAYBACK

Η σύνδεση της μονάδας πένας στη θύρα USB (10) ή η εισαγωγή κάρτας microSD που περιέχει αρχεία MP3 θα αλλάξει το ηχείο σε λειτουργία αναπαραγωγής MP3. Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή με κουμπιά Προηγούμενο (5) / Επόμενο τραγούδι (7).

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το ηχείο είναι εξοπλισμένο με μπαταρία ιόντων λιθίου. Φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 ημέρες και μην αφήσετε βαθιά εκκένωση. Όταν η συσκευή φορτίζεται, το κόκκινο LED είναι αναμμένο. Η λυχνία LED θα σβήσει όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο.

Λόγω των συνεχών εξελίξεων, η προδιαγραφή και η εμφάνιση του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τεχνική υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.media-tech.eu.

FUNKCIJE:



1. Hangerőállító gomb
2. Mikrofon jack csatlakozó
3. Bekapcsoló gomb
4. Micro USB töltőcsatlakozó és töltésjelző LED
5. Előző zeneszám / Hangerő - / Előző FM rádiócsatorna
6. Lejátszás / Szüneteltetés, Automata FM rádiócsatorna kereső, Disco LED villogás Ki/Be kapcsoló (nyomja 3 mp-ig)
7. Következő zeneszám / Hangerő + / Következő FM rádiócsatorna
8. M - Üzemmódválasztó
9. AUX csatlakozó
10. USB FlashDrive csatlakozó (MP3 lejátszás)
11. microSD memóriakártya foglalat

BLUETOOTH MÓD

Győződjön meg róla, hogy Bluetooth módra váltott, kapcsolja be okostelefonján a Bluetooth-t és keressen elérhető eszközöket. Az eszköz párosításához válassza a listából az „MT3174” lehetőséget. A készülék párosítása nem igényel jelszót. A sikeres párosítás után elkezdheti a zenelejátszást. A gombokkal elindíthatja / szüneteltetheti / kiválaszthatja az előző vagy a következő zeneszámot

FM RÁDIÓ MÓD

Miután rádió üzemmódra váltott, nyomja meg a Lejátszás / Szünet gombot (6) a rádióállomások automatikus kereséséhez. A keresés befejezése után az Előző (5) / Következő (7) gombokkal válthat csatornát.

AUX MÓD

Ez az üzemmód lehetővé teszi az AUX aljzathoz csatlakoztatott külső eszköz hangjának lejátszását.

MP3 LEJÁTSZÁS

Ha a pendrive-ot az USB (10) portra csatlakoztatja, vagy az MP3 fájlokat tartalmazó microSD-kártyát behelyezi a foglalatba, a hangszóró MP3-lejátszó módba kapcsol. A lejátszást az Előző (5) / Következő zeneszám (7) gombokkal vezérelheti.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

A hangszóró lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Töltse fel legalább 30 naponta egyszer, és ne engedje teljesen lemerülni. A készülék töltése közben a piros LED világít. A LED kialszik, ha a hangszóró teljesen fel van töltve.

Zbog kontinuiranog razvoja specifikacije i izgled proizvoda podložni su promjenama bez prethodne najave. Za tehničku podršku posjetite www.media-tech.eu.

FUNKCIÓK:



1. Hangerő-szabályozó gomb
2. Mikrofon csatlakozó
3. Főkapcsoló
4. Micro USB töltőaljzat és LED
5. Előző műsorszám / hangerő - / előző FM állomás
6. Lejátszás / szünet, automatikus keresés az összes FM rádióállomás számára
7. Következő műsorszám / hangerő + / következő FM állomás
8. M - az üzemmódok kiválasztása
9. AUX aljzat
10. USB aljzat USB flash meghajtóhoz (MP3 lejátszó)
11. microSD memóiahely (MP3 lejátszó)

BLUETOOTH ÜZEMMÓD

Ellenőrizze, hogy váltott-e Bluetooth módra, használja az okostelefonját, és keressen Bluetooth-eszközöket. Az eszköz párosításához válassza a „MT3174” lehetőséget a listában. A készülék nem igényel jelszót. A sikeres párosítás után zenét játszhat. Az eszköz vagy a távvezérlő gombjaival lejátszhatja / szüneteltetheti / kiválaszthatja az előző vagy a következő zeneszámot, vagy beállíthatja a hangerőt.

FM RÁDIÓ ÜZEMMÓD

A rádió üzemmódra váltás után nyomja meg a távvezérlő Play / Pause gombját (7) vagy (E) a rádióállomások automatikus kereséséhez. A keresés befejezése után csatornaváltáshoz használhatja a készülék Előző (6) / Következő (8) gombjait vagy a távvezérlő (C) és (F) gombjait.

AUX TÍPUS

Erre az üzemmódra való váltás lehetővé teszi, hogy az AUX aljzathoz csatlakoztatott külső eszközzől hangot játsszon.

MP3 LEJÁTSZÁS

Ha csatlakoztatja a tollmeghajtót az USB (11) porthoz, vagy behelyezi az MP3 fájlokat tartalmazó microSD kártyát, a hangszóró MP3 lejátszó üzemmódba kapcsol. A lejátszást az Előző (6) / Következő dal (8) gombokkal, valamint a távirányító (C) és (F) gombjaival vezérelheti. Ezenkívül a távvezérlő (I) gombjának megnyomásával választhat az ekvalizer hangprofilok közül.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

A hangszóró lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Töltse fel legalább 30 naponta, és ne engedje, hogy mélyen ürüljön. Amikor az eszköz töltődik, a piros LED világít. A LED kialszik, ha a hangszóró teljesen fel van töltve.

A folyamatos fejlesztés miatt a termék specifikációja és megjelenése előzetes értesítés nélkül megváltozhat. Technikai segítségért kérjük, látogasson el a www.media-tech.eu weboldalra.

Функции



1. Регулятор громкости
2. Разъем для микрофона
3. Выключатель питания
4. Гнездо для зарядки Micro USB и светодиод
5. Предыдущая дорожка / громкость - / предыдущая FM-станция
6. Воспроизведение / пауза, автоматический поиск всех FM-радиостанций, включение/выключение подсветки дискотеки (удерживайте 3 секунды)
7. Следующая дорожка / громкость + / следующая FM-станция
8. M - выбор режимов работы
9. Разъем AUX
10. USB-разъем для USB-накопителя (MP3-плеер)
11. Слот памяти microSD (MP3-плеер)

РЕЖИМ BLUETOOTH

Убедитесь, что вы переключились в режим Bluetooth, используйте свой смартфон и выполните поиск устройств Bluetooth. Выберите „MT3174” в списке, чтобы выполнить сопряжение устройства. Устройство не требует никакого пароля. После успешного сопряжения вы можете воспроизводить музыку. Вы можете использовать кнопки для воспроизведения / паузы / выбора предыдущей или следующей песни.

РЕЖИМ FM-РАДИО

После переключения в режим радио нажмите кнопку воспроизведения/паузы кнопка (6) для автоматического поиска радиостанций. После завершения поиска вы можете переключать каналы с помощью кнопок Предыдущий (5)/Следующий (7).

РЕЖИМ AUX

Переключение в этот режим позволяет воспроизводить звук с внешнего устройства, подключенного к разъему AUX.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МРЗ

Подключение флешки к порту USB (10) или вставка карты microSD, содержащей МРЗ-файлы, переключит динамик в режим МРЗ-плеера. Вы можете управлять воспроизведением с помощью кнопок Предыдущая (5)/Следующая песня (7).

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Динамик оснащен литий-ионным аккумулятором. Заряжайте его не реже одного раза в 30 дней и не допускайте глубокого разряда. Когда устройство заряжается, горит красный светодиод. Светодиод погаснет, когда динамик будет полностью заряжен.

Из-за постоянного развития, спецификация и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. Для технической поддержки посетите www.media-tech.eu

D Hinweis zum Umweltschutz:
Am Ende der Lebensdauer der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstellen zurückzugeben. Umweltschutzgesetz regelt das jeweilige Landessystem. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Abfällen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

GB Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

F Remarques concernant la protection de l'environnement:
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Les consommateurs des déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "piles" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usagé aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

E Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/UE en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los pilas recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunitarios o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedan definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/UE do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać urządzenie do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informacja o tym symbol przeznaczonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczane do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne. Jeżeli niniejszy produkt jest wyposażony w baterie lub akumulatory, pamiętaj, że po zużyciu należy je dostarczyć do odpowiedniego punktu przyjmującego zużyte akumulatory i baterie. Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.

H Környezetvédelmi tudnivalók:
Az európai irányelvnek 2012/19/UE alapján készített, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A lehasznált elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szemetet dobni. Az elhasznált és műveletképtelen elektromos és elektronikus készülékeket gyűjtőhelyre, töltőponton, illetve azokat el kell szállítani egy ilyen jellegű gyűjtőhelyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyetemes jelzés az erre vonatkozóan a felhatalmazott. A régi készülékeket begyűjtve, visszaváltság vagy bármilyen formában történő újra-hasznosítása közlő hozzájárul a környezetünk védelméhez.

CZ Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na smetech k tomu určených. Recyklovat nebo jiným způsobem zpracovávat vyřazené přístroje k ochrání našeho životního prostředí!

SK Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebičové je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návisle na použitie, alebo na budúci výrobok. Recyklovať, alebo inými formami vyčistiť starých prístrojov prispievate k značnej miere k ochrane nášho životného prostredia.

CRO Napomena o zaštiti okolišne:
Nakon provedbe europske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrošači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na javne skupljače točnije postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojednostoi o tome definisane su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranje označava da proizvod podliježe ovim propisima. Recikliranjem, obnavljanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

BG Забелџа за опазване на околната среда:
След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националните правни системи се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битови отпадъци. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или на местото на продажба. Подробностите за това се определят от националните законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предвид на тези правила. Чрез рециклиране, отпазване на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

RO Notă privind protecția mediului:
După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publicate create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detali privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor regulamente. Prin reciclare, reutilizarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejerea mediului nostru.