

BOOTS OZON DRYER PL

Instrukcja obsługi MT6505

Ogólne

Boots Ozon Dryer może być używany do odświeżenia butów, kłapek, rękawiczek, kasku, butów narciarskich oraz skarpet.



Korzystanie z urządzenia

Boots Ozon Dryer jest urządzeniem typu „plug and play”. Włóż urządzenie do środka butów i podłącz kabel zasilania. Urządzenie rozpocznie odświeżanie i wysuszenie butów. Osuszanie działa w trybie ciągłym, odświeżanie wyłącza się po 10 minutach i włączy ponownie w ciąg kolejnych 100 minut. Podczas odświeżania urządzenie wydaje niewielki brzęczący dźwięk, dlatego zaleca się używanie go podczas nocy. Urządzenie jest bezpieczne dla butów ze wszystkich materiałów.

Wskazówki dotyczące konserwacji


- Nigdy nie zanurzaj w wodzie.
- Do czyszczenia używaj wilgotnej, miękkiej ściereczki z kroplą mydła w płynie.
- Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.

Jak to działa | Dlaczego buty brzydko pachną?

Większość ludzi nosi buty przez cały dzień. 250 000 gruczołów potowych w twoich stopach wytwarza około 250 ml potu każdego dnia. Sam pot jest praktycznie bezwonny. Jest to szybkie rozmnażanie się bakterii w obecności potu i to, co robią (rozkład potu na kwasy), które ostatecznie powoduje nieprzyjemny zapach.

Odśwież swoje buty w dwóch krokach

1. Czyszczenie: W pierwszym kroku buty są odświeżane za pomocą technologii Active Oxygen (ozon). Ozon zwalcza grzyby i bakterie, które są m.in. przyczyną powstawania brzydkiego zapachu.



2. Suszenie: w kroku drugim buty są suszone. Proces ten przebiega od wewnątrz, co jest dużo lepsze dla butów niż na przykład suszenie ich na grzejniku.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacji oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

BOOTS OZON DRYER DE

Bedienungsanleitung MT6505

Übersicht

Der Ozon Trockner bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Schuhe, Flip-Flops, Handschuhe, Helme, Skischuhe und Socken zu erfrischen.



Gebrauch

Der Ozon-Trockner ist ein Plug-and-Play-Gerät. Stecken Sie es in Ihre Schuhe ein schließen Sie das Netzkabel in eine Steckdose an. Das Gerät fängt an, Ihre Schuhe zu erfrischen und zu trocknen. Die Heizung wird fortgesetzt, die Aufwärmung stoppt nach 10 Minuten und schaltet sich nach 100 Minuten wieder ein. Während des Aufwärmvorgangs ertönt ein kleines Brummgemisch, daher wird empfohlen, es über Nacht zu benutzen. Gerät ist sicher für Schuhe aller Materialien zu verwenden.

Wichtige Hinweise


- Tauchen Sie es niemals im Wasser ein.
- Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch mit einem Tropfen Flüssigseife, um es zu reinigen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

Warum riechen / stinken Schuhe?

Die meisten Leute tragen den ganzen Tag Schuhe. Die 250 000 Schweißdrüsen in deinen Füßen produzieren täglich etwa 250 ml Schweiß. Schweiß selbst ist praktisch geruchlos. Es ist die schnelle Vermehrung von Bakterien in Gegenwart von Schweiß und was sie tun (verwandeln Sie den Schweiß in Säuren), die schließlich den unangenehmen Geruch verursacht.

Erfrischen Sie Ihr Schuhe in 2 Schritten:

1. Reinigung: Während Schritt eins werden die Schuhe mit Active Oxygen Technologie (Ozon) aufgerichtet. Ozon bekämpft die Pilze und Bakterien, die stinkende Schuhe verursachen.



2. Trocknen: Während Schritt zwei werden die Schuhe getrocknet. Dieser Prozess findet von innen nach außen statt, was für die Schuhe viel besser ist, als sie zum Beispiel auf dem Heizkörper zu trocknen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können die Spezifikationen und das Aussehen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für technische Unterstützung besuchen Sie bitte www.media-tech.eu.

BOOTS OZON DRYER GR

User manual MT6505

Επισκόπηση προϊόντος

To Boot Ozon Dryer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναανεώσει τις μπότες, τις σκισμαρές, τα γάντια, τα κράνη, τις μπότες του οχι και τις κάλτσες.



Πώς να το χρησιμοποιήσετε

To Boot Ozon Dryer είναι μια συσκευή plug and play. Βάλτε μέσα στα παπούτσια σας ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή θα αρχίσει να αναανεώνει και να στεγνώνει τα παπούτσια σας. Η θέρμανση συνεχίζεται, η θέρμανση σταματά μετά από 10 λεπτά και θα ενεργοποιηθεί ξανά σε 100 λεπτά. Κατά τη διάρκεια η συσκευή φρεσκοποιεί τα κάλυ να είναι μικρό ήχο, επομένως συνιστάται να το χρησιμοποιήσετε όλη τη νύχτα. Η συσκευή είναι ασφαλή για χρήση για παπούτσια όλων των υλικών.

Συμμόρφση αντιπληρώσης

- Πάντα μην βυθίζετε στο νερό.
- Χρησιμοποιείτε ένα υγρό μαλακό πανί με μια σπασμένη ούρα ούρα που να το καθαρίζετε.
- Μην αποσυρμαρμολογείτε τη συσκευή από μόνον σας.

Πως λειτουργεί | Γιατί μυρίζουν τα παπούτσια;

Οι περισσότεροι άνθρωποι φορούν παπούτσια όλη τη ημέρα. Οι 250 000 ιδρωτοποιά αδένες στα πόδια σας παράγουν περίπου 250ml ιδρώτα κάθε μέρα. Ο ιδρώτας είναι αναστακτική άοσμος. Είναι ο γρήγορος πολλαπλασιασμός των βακτηρίων παρουσία του ιδρώτα και το κάσος (σπάζει ιδρώτα πάνω σε οξέα) που τελικά προκαλεί τη δυσάρεστη μυρωδιά.

Ανανεώστε τα παπούτσια σας σε δύο βήματα

1. Καθαρισμός: Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, τα παπούτσια αναανεώνονται χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία Active Oxygen (οζόν). Το οζόν αντιμετωπίζει τους μικρότερους και τα βακτήρια που προκαλούν δύσωσμια παπούτσια.

2. Ξήρανση: Κατά το δεύτερο στάδιο τα παπούτσια στεγνώνουν. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει από μέσα προς τα έξω, η οποία είναι πολύ καλύτερη για τα παπούτσια από το στεγνώνω τους στο ψεύγειο για παραδείγμα.



Λόγω των συνεχών προαδγρήσεων ανάπτυξης και της κμάρνησης του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τεχνική υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.media-tech.eu.

BOOTS OZON DRYER EN

User manual MT6505

Overview

Boots Ozon Dryer can be used to refresh your boots, flip-flops, gloves, helmets, ski boots and socks.



How to use

Boots Ozon Dryer is a plug and play device. Put it inside your shoes an plug power cord. Device will start freshening and drying your shoes. The heating is continues, the freshening will stop after 10 minutes and turn on again in 100 minutes. During freshening device will make a small buzzing sound, therefore it is recommended to use it over night. Device is safe to use for shoes of all materials.

Maintenance tips

- Never submerge into water.
- Use a damp soft cloth with a drop of liquid soap to clean it.
- Do not disassemble the device by yourself.

How it works | Why do shoes smell?

Most people wear shoes the whole day. The 250 000 sweat glands in your feet produce about 250ml of sweat each day. Sweat itself is virtually odorless. It is the rapid multiplication of bacteria in the presence of sweat and what they do (break sweat down into acids) that eventually causes the unpleasant smell.

Refresh your shoes in two steps

1. Cleaning: During step one the shoes are refreshed using Active Oxygen technology (ozone). Ozone tackles the fungi and bacteria that cause smelly shoes.

2. Drying: During step two the shoes are dried. This process happens from the inside out, which is much better for the shoes than drying them on the radiator for example.



Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice. For technical support please visit www.media-tech.eu.

BOOTS OZON DRYER CZ

User manual MT6505

Přehled

Vysoušeč bot s ozónem lze využít pro osvěžení Vašich bot, pantoflí, rukavic, helem, lyžařských bot a ponožek.



Použití

Vysoušeč bot s ozónem je zařízení připravené k použití. Umístěte ho do Vašich bot a zapojte do zásuvky. Zařízení začne dezinfikovat a sušit Vaše boty. Sušení je nepřetržité, dezinfikování ozónem se ukončí po 10 minutách a zapne opět po 100 minutách. Během dezinfikování vydává zařízení slabé pískání, proto je doporučeno používat zařízení například přes noc. Zařízení je vhodné pro boty ze všech materiálů.

Tipy na údržbu


- Zařízení neponořujte do vody.
- Pro čištění použijte vlhký měkký hadřík namočený v kapce mydla.
- Zařízení sami nerozebírejte.

Jak to funguje? | Proč boty zapáchají?

Většina lidí nosí boty celý den. 250 000 potních žláz ve Vašem chodidle vyprodukuje za den cca 250ml potu. Samotný pot nezapáchá. Zápach způsobuje výskyt bakterií přítomných v potu, které přeměňují pot na kyselinu.

Osvěžte Vaše boty v dvou krocích

1. Čištění: Během prvního kroku jsou boty dezinfikovány pomocí aktivní kyslíkové technologie (ozónu). Ozón účinkuje na bakterie, které způsobují zápach.



2. Sušení: Během druhého kroku jsou boty vysušeny. Vysušování probíhá uvnitř boty, takže je efektivnější, než je například vysoušet na radiátoru.

Vzhledem k neustálému vývoji a zdokonalování se specifikace a vzhled produktu mohou odlišovat bez předchozího upozornění. Pro technickou podporu navštivte stránky www.media-tech.eu.

BOOTS OZON DRYER HUN

MT6505

A készülék bemutatása

A Boots Ozon Dryer (ózonos cipőszárító)

készülék használható cipők, a papucsok, kesztyűk, sisakok, síbakancsok, zoknik felfrissítésére- szagtalanítására.



A készülék használata

A készülék egy ún. plug and play eszköz. Helyezze be cipőjébe, majd csatlakoztassa a tápkábelét! A készülék működése lép, megkezdődik a szárítás és a frissítés. A melegítés folyamatos, a frissítés-szagtalanítás 10 perc elteltével lekapcsolódik, majd ismételtlen aktíválódik 100 perc múlva. A frissítési folyamat alatt főm hangjelzés hallható. Ajánlott a készüléket a teljeskörű eredmény érdekében egész éjszaka működtetni. A használatra nem károsítja a cipő anyagát.

Karbantartási javaslatok

- A készüléket ne merítse folyadékba, nem vizsgálja, a folyadékba merítés visszahívhatatlannal járhat!
- A tisztításhoz puha törlőkendő használjon, esetleg néhány csepp folyékony szappant használva az erősebb szennyeződések eltávolításához!
- SOHA ne szedje szét a készüléket!

A készülék működése | Hogyan keletkezik a kellemetlen cipőszag?


A legtöbb ember szinte egy egész napot is viseli cipőjét. A lábón lévő kb. 250000 verejtékmirigy kb. 250ml székletmennyiséget választ ki naponta. Az izdazság önmagában szagtalan. Azonban a mindenhol jelenlévő baktériumok gyors szaporodásuk okávé válnak a kellemetlen szagoknak, miközben átalé.

A cipő felfrissítése két lépésben

1. Tisztítás: az első lépésben az Aktiv Oxigén (ózon) technológiával megtörténik a cipő felfrissítése. Az ózon megsejti a gombákkal és a baktériumokkal, amelyek okai a cipők szagossá válásának.

2. Szárítás: a második lépésben a cipő kiszáradása történik meg. A cipő belülről kifelé szárad ki, amely sokkal jobb megoldás, mint pl. a radiátoron szárítás.

A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően az új termék műszaki adatai és működési lépések előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A termékkel kapcsolatos legfrissebb adatokat látogasson el a www.media-tech.eu oldalán!



BOOTS OZON DRYER HR

Uputstvo za upotrebu MT6505

Ozon sušilo za obuću se može koristiti za osvežavanje cipele, natikača, rukavica, kaciga, panceric, i čarapa



Korištenje

Stavite Ozon sušilo u svoje cipele i spojite kabel napajanja u struju. Uređaj će početi osvježavati i sušiti vaše cipele. Grijanje radi konstantno, a osvježavanje će se zaustaviti nakon 10 minuta i ponovno uključiti za 100 minuta. Uređaj za osvježavanje proizvodi lagano zujanje stoga ga preporučujemo koristiti tijekom noći. Uređaj je siguran za cipele svih materijala.

Održavanje

- Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Za čišćenje koristite vlažnu misku krpu s kapljicom tekućeg sapuna.
- Nemojte sami rastavljati uređaj.

Način rada | Zašto cipele neugodno mirišu?

Većina ljudi nosi cipele cijeli dan. 250 000 znojnih žlijezda u vašim nogama svakodnevno proizvodi oko 250 ml znoja. Znoj je gotovo bez mirisa, ali brzo razmnožavanje bakterija u nazočnosti znoja i onoga što rađa (pretvaraju znoj u kiseline) na kraju uzrokuje neugodan miris.

Osvježite cipele u dva koraka

1. Čišćenje: U prvom koraku obuću se osvježava pomoću tehnologije Aktivnog kisika (ozon). Ozon uništava gljivice i bakterije koje uzrokuju neugodne mirise

2. Sušenje: Tijekom drugog koraka cipele se suše. Taj proces se događa iznutra prema van, što je mnogo bolje za cipele od sušenja na radijatoru.

Zbog kontinuiranog razvoja izgled i specifikacije proizvoda podložni su promjenama bez prethodne obavijesti. Za tehničku podršku posjetite www.media-tech.eu.

BOOTS OZON DRYER SK

User manual MT6505

Prehľad

Sušič topánok s ozónom je možné využiť pre osvieženie Vašich topánok, papúč, ponožiek, rukavíc, prilieb, lyžiarskych topánok.



Použitie

Sušič topánok s ozónom je zariadenie pripravené k použitiu. Umiestnite ho do Vašich topánok a zapojte do zásuvky. Zariadenie začne dezinfikovať a sušiť Vaše topánky. Sušenie je nepretržité, dezinfikovanie ozónom sa ukončí po 10 minútach a zapne opäť po 100 minútach. Počas dezinfikovania vydáva zariadenie slabé pískanie, preto je doporučeno používať zariadenie napríklad cez noc. Zariadenie je vhodné pre topánky zo všetkých materiálov.

Tipy na údržbu

- Zariadenie neponárajte do vody
- Pre čistenie použite vlhkú mäkkú handru namočenú v kvapke mydla
- Zariadenie nerozoberajte

Ako to funguje? | Prečo topánky zapáchajú?

Väčšina ľudí nosí topánky celý deň. 250 000 potných žliaz vo Vašom chodidle vyprodukuje za deň cca 250ml potu. Samotný pot nezapácha. Zápach spôsobuje výskyt baktérií prítomných v pote, ktoré premieňajú pot na kyselinu.

Osviežte Vaše topánky v dvoch krokoch

1. Čistenie: Počas prvého kroku sú topánky dezinfikované pomocou aktívnej kyslíkovej technológie (ozónu). Ozón účinkuje na bakterie, ktoré spôsobujú zápach.



2. Sušenie: Počas druhého kroku sú topánky vysušované. Vysušovanie prebieha vo vnútri topánky, takže je efektívnejšie, ako je napríklad vysušovať na radiátore.

Vzhľadom k neustálemu vývoju a zdokonalovaniu sa špecifikácia a vzhľad produktu môžu odlišovať bez predchádzajúceho upozornenia. Pre technickú podporu navštívte stránky www.media-tech.eu.

