


User manual

1. Right button
2. Left button
3. Middle button, scrolling wheel, charging LED
4. Forward button
5. Back button
6. DPI adjustment
7. Power switch
8. IR optical sensor
9. RF receiver
10. USB-C charging socket



Use

1. Power ON/OFF: slide (7) switch.
2. Charging: Connect USB-C cable, ~90min > 100% charged.
3. DPI charging: press (6) button to set 1200, 2400, 3200DPI.

NOTE. When mouse is not used – always switch it off to save energy.

FEATURES

- Vertical optical 2.4GHz wireless mouse
- Special vertical design for comfort & safeness in home & office working
- For right-handed users
- Rubber coated housing
- Hi-res optical sensor
- 1200-2400-3200DPI changeable resolution
- Light illumination and precision tracking
- 5 buttons + scrolling wheel
- Effective distance: up to 10m
- Windows Win 8.1/10/11 32-64bit compatible
- USB A RF dongle
- Power: li-ion rechargeable battery
- Working time on full charge: up to 3 weeks (switched off for non-activity)
- Charging socket: USB-C
- Dimensions 126x64x75mm
- Weight: 87g


Note. Mouse is supported by internal Windows system drivers.

Media-Tech Polska sp. z o.o. declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC. The full text of the CE declaration is available at www.media-tech.eu

Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice. For technical support please visit www.media-tech.eu.

Instrukcja obsługi

1. Przycisk prawy
2. Przycisk lewy
3. Środkowy przycisk, rolka przewijania, dioda ładowania
4. Przycisk „do przodu”
5. Przycisk „wstecz”
6. Przycisk zmiany rozdzielczości
7. Przełącznik zasilania
8. Sensor optyczny
9. Odbiornik RF
10. Gniazdo ładowania USB-C



Użytkowanie

1. Użyj przełącznika zasilania (7) aby włączyć/wyłączyć myszkę
2. Ładowanie akumulatora: podłącz kabel USB-C, ~ 90min > naładowanie 100%
3. Zmiana rozdzielczości DPI: naciskaj przycisk (6) aby ustawić 1200, 2400, 3200DPI.


WAŻNE. Gdy nie używasz komputera, zawsze wyłączaj myszkę przełącznikiem.

Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza że niniejsze urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji CE dostępna jest na stronie www.media-tech.eu

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź www.media-tech.eu.

Návod na použití

1. pravé tlačítko
- 2 Levé tlačítko
- 3 Střední tlačítko, rolovací kolečko, kontrolka nabíjení
4. tlačítko pro posun vpřed
5. tlačítko zpět
- 6 Tlačítko Změnit rozlišení
- 7 Vypínač napájení
- 8 Optický senzor
9. RF přijímač
10. Nabíjecí zásuvka USB-C



Používání stránek


1. Myš zapnete/vypnete vypínačem (7).
2. nabíjení baterie: připojení kabelu USB-C, ~ 90min > 100% nabití
3. změna rozlišení DPI: stisknutím tlačítka (6) nastavte 1200, 2400, 3200DPI.

DŮLEŽITÉ. Pokud počítač nepoužíváte, vždy vypněte myš vypínačem.

Vzhledem k neustálému vývoji se specifikace a vzhled výrobku mohou měnit bez předchozího upozornění. Pro technickou podporu navštivte stránky www.media-tech.eu.

Návod na použitie

1. pravé tlačidlo
2. ľavé tlačidlo
- 3 Stredné tlačidlo, rolovacie koliesko, kontrolka nabíjania
4. tlačidlo vpred
5. tlačidlo späť
- 6 Tlačidlo zmeny rozlíšenia
- 7 Vypínač napájania
- 8 Optický senzor
9. RF prijímač
10. Nabíjacia zásuvka USB-C



Používanie stránky


1. Pomocou vypínača (7) zapnite/vypnite myš
2. nabíjanie batérie: pripojenie kábla USB-C, ~ 90min > 100% nabitie
3. zmena rozlíšenia DPI: stlačením tlačidla (6) nastavte 1200, 2400, 3200DPI.

DÔLEŽITÉ. Ak počítač nepoužívate, myš vždy vypnite vypínačom.

Z dôvodu neustáleho vývoja sa technické parametre a vzhľad produktu môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Technickú podporu nájdete na www.media-tech.eu.

Használati útmutató

1. jobb gomb
2. bal gomb
- 3 Középső gomb, görgetőkerék, töltőfény
4. előre gomb
5. vissza gomb
- 6 Felbontás módosítása gomb
- 7 Tápkapcsoló
- 8 Optikai érzékelő
9. RF vevő
10. USB-C töltőcsatlakozó



A használata


- Az egér be- és kikapcsolásához/beállításához használja a bekapcsoló gombot (7).
2. Az akkumulátor töltése: csatlakoztassa az USB-C kábelt, ~90 perc > 100%-os töltés
 3. DPI felbontás módosítása: nyomja meg a gombot (6) az 1200, 2400, 3200DPI beállításához.

FONTOS. Ha nem használja a számítógépet, mindig kapcsolja ki az egeret a kapcsolóval.

A folyamatos fejlesztés miatt a termék specifikációja és megjelenése előzetes értesítés nélkül változhat. Technikai támogatásért látogasson el a www.media-tech.eu weboldalra.

Οδηγίες χρήσης

1. δεξί κουμπί
2. αριστερό κουμπί
- 3 Μεσαίο κουμπί, τροχός κύλισης, φωτεινή ένδειξη φόρτισης
4. κουμπί προς τα εμπρός
5. κουμπί επιστροφής
- 6 Κουμπί αλλαγής ανάλυσης
- 7 Διακόπτης τροφοδοσίας
- 8 Οπτικός αισθητήρας
9. Δέκτης RF
10. Υποδοχή φόρτιση USB-C



Χρήση του

1. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας (7) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ποντίκι.
2. Φόρτιση μπαταρίας: συνδέστε το καλώδιο USB-C, ~90min >100% φόρτιση
3. αλλαγή ανάλυσης DPI: πατήστε το κουμπί (6) για να ρυθμίσετε 1200, 2400, 3200DPI.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, απενεργοποιείτε πάντα το ποντίκι με το διακόπτη.

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τεχνική υποστήριξη επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.media-tech.eu

D Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/UE in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Abgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydziałanych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dalszego składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

EN Environmental guidance:

The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

H Környezetvédelmi tudnivalók:

Az európai irányelvnek 2012/19/UE alapján készített, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A jelképezett elektromos és elektronikus készüléket nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére tiltványi eljárás kötelező mindenki, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelölést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltsa vagy bármilyen formában történő újra- hasznosítása közös hozzájárulás környezetiünk védelméhez.

CZ Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vhažovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány podle zákona na místech k tomu určených. Recyklací nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí!

SK Ochrana životného prostredia:

Európska smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je za zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návoďte na použití, alebo na bodei výrobu. Recyklácia, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievate v značnej miere k ochrane nášho životného prostredia.

CRO Napomena o zaštiti okoliša:

Nakon provedbe Europske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrošači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na javne skupljačke točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojednosto o tome definirane su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranja označava da proizvod podliježe ovim popisima. Recikliranjem, odlaženjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

BG Забелешка за опазване на околната среда:

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битови отпадъци. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в местото на продажба. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или околната показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, откъвяване на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

RO Notă privind protecția mediului:

După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detaliul privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor regulamente. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejerea mediului nostru.